

**Geheime Kommandosache!**

Mitnahme im Flugzeug verboten!

00059 \*  
\* symbol

Nur durch Kurier!

**Luftwaffen-Maschinenschlüssel**

**TICOMDocNo** 3399

copy 2

**Nr. 619**

Anlage Dr. B. Nr. 105745 h-V/Wed

## Luftwaffen-Maschinenschlüssel Nr. 619

Nr. 00059


**Achtung!** Schlüsselmittel dürfen nicht umverkehrt in Feindeshand fallen! Bei Gefahr restlos und frühzeitig vernichten!

Monat Tag	Walzenlage				Ringstellung	Stecherverbindungen										Kenngruppen				
						an der Umkehrwalze					am Stecherbrett									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
619	31	II	IV	V	09 18 21	BO CH FM PV NR ES KQ DG LU TX AW IZ	DQ	KU	EM	CJ	IO	HY	FV	BZ	GN	AP	jkf	eyt	goj	xud
619	30	V	III	IV	12 06 14		PY	OQ	AF	LR	TV	MX	BI	NL	SU	JZ	jkt	yxh	gox	ftg
619	29	I	V	III	08 21 03		FS	OO	QW	DK	UX	GY	VZ	HL	RT	IM	ywq	gsx	tqa	bua
619	28	IV	I	II	15 23 20		NR	SY	HV	EG	WZ	KO	QU	LX	JP	MT	xjd	eqs	uoc	aul
619	27	I	V	IV	07 04 11		FX	IP	EJ	GK	HU	AZ	LV	BD	MO	CT	xaf	ypv	gpo	xue
619	26	III	II	I	13 22 26		RW	DJ	PS	QY	OZ	TX	CM	NU	AV	BH	aov	aeb	iws	gva
619	25	IV	I	III	16 10 02		JS	IY	OV	HP	LU	EK	MR	FZ	NX	GQ	gcp	ypw	gpq	gvp
619	24	III	II	V	05 19 24		GL	FW	DI	JU	AY	HS	BE	KM	CN	OX	mdq	iqf	unq	bus
619	23	I	IV	II	21 25 01		UY	NZ	AL	MS	RX	OT	CK	PW	BF	QV	cni	cfb	iyd	ftl
619	22	II	V	I	06 08 17		IW	EX	KR	DM	OS	FJ	LY	GT	PZ	HN	zer	wim	gpt	fth
619	21	V	II	IV	14 21 03	HM	OV	CN	EL	EZ	DL	PI	CS	PV	AX	TW	JY	BG	MQ	
619	20	I	III	II	22 04 19	IS	BD	FP	TW	MY	EU	KZ	QT	JN	LP	RV	HO	SW	IX	
619	19	IV	I	V	15 11 23	GQ	RZ	KU	AX	AW	GM	BJ	HZ	CY	IL	DF	KQ	ET	FX	
619	18	II	IV	I	13 05 18	HK	IV	GZ	JX	LO	PT	RU	NS	BW	MP	dsk	dfe	iwx	ftm	
619	17	I	V	IV	24 20 07	FL	AU	HW	BK	IZ	DG	NT	JM	EP	CX	zid	nzg	zxd	dtx	
619	16	IV	II	V	01 12 25	LS	MW	DZ	GU	OR	HJ	QX	BY	IT	KN	zdk	zbp	ksc	atg	
619	15	III	I	II	13 26 09	EQ	CZ	MV	FY	BL	KP	IU	GJ	AO	DH	xzu	fqz	uop	dup	
619	14	II	IV	V	02 21 16	BM	SV	EH	QZ	AT	PR	GX	NY	CW	OU	jim	had	hpi	gvb	
619	13	V	III	I	19 06 23	HR	DO	CV	JQ	GI	FU	KT	BN	EL	AS	xdq	gsy	sch	cte	
619	12	III	I	IV	03 22 16	EV	CP	LS	DW	AD	RY	BS	OW	CL	MZ	VX	NQ	HT	PU	
619	11	I	V	II	11 17 02	FX	IU	AK	NR	HX	MU	GO	IK	FQ	JW	EN	LT	DR	SZ	
619	10	V	I	III	08 24 14	EY	JT	AR	PH	BO	KS	CU	IQ	DN	GV	rji	raw	iyv	aur	
619	9	I	IV	V	15 07 21	DV	QS	KX	OY	AM	NP	EI	LW	BT	RZ	wnd	win	gni	fti	
619	8	V	I	II	26 12 04	FR	JV	AQ	KY	BP	CH	GS	DU	IN	EO	yvw	eqt	unr	csa	
619	7	IV	II	I	18 09 20	PT	FK	DW	JL	CE	IS	BQ	GR	AN	HM	niz	hak	iyj	gvh	
619	6	II	V	III	01 25 05	GP	NV	ES	DY	HQ	CF	JO	BR	LZ	AK	lqw	lnj	iwz	fwz	
619	5	III	IV	I	24 16 22	HX	DZ	CE	BN	AJ	LN	BU	KV	CG	TY	DX	FM	ER	WZ	
619	4	V	II	III	07 03 19	TV	FL	IQ	AM	JR	EW	LQ	DS	TZ	CP	GY	BV	FN	AI	
619	3	III	IV	V	12 17 23	OW	KS	PU	GR	EV	UZ	FO	AH	LR	BX	MT	CI	GW	DP	
619	2	V	II	IV	06 26 21	IR	SX	DT	VY	OQ	EM	AG	BZ	PP	KW	zie	nzh	zcg	esp	
619	1	III	IV	II	18 13 09	DK	AE	FS	JZ	BI	MX	UW	HL	OR	GN	rhs	lmw	iyk	fsx	